

## CD 417

Détartrant acide pour petit matériel



### Applications

- ✓ Usage bouilloire, cafetière électrique à filtres, lave linge/vaisselle, casseroles, vases, robinets, carrelage

### Propriétés

- ✓ Détartrage très efficace de tous les appareils et objets en contact avec l'eau
- ✓ Elimine le calcaire
- ✓ N'attaque pas l'inox
- ✓ Rénovateur matériel de cuisine
- ✓ Miscible dans l'eau en toutes proportions

### Mode d'emploi et dosage

Cafetière électrique à filtre	Diluer 1 dose dans 1/2L d'eau. Verser la solution dans le réservoir	Mettre l'appareil en marche. Faire couler 3/4 puis éteindre. Laisser agir 10min. Rallumer, faites écouler le reste. Rincer en faisant fonctionner l'appareil 3 fois
Bouilloire	1 dose dans 1/2 litre d'eau	Chauffer le liquide (sans bouillir). Laisser agir 30 à 40min. Bien rincer
Lave-linge/vaisselle	4 doses dans le tambour du lave-linge ou à la place de la lessive pour le lave-vaisselle	Faire chauffer l'appareil vide (60° pour le linge)
Casseroles, vases	1 dose par 1/2L d'eau tiède	Laisser agir pendant 1h. Bien rincer
Robinet, carrelages	1 dose par 1/2L d'eau tiède	Nettoyer avec un chiffon imbibé du mélange. Rincer

### Recommandations et sécurité d'emploi

- ✓ Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant emploi
- ✓ Tenir hors de portée des enfants
- ✓ Produit acide : ne pas mélanger avec des bases (javel...)

### Données physico-chimiques

- ✓ Liquide incolore
- ✓ pH : 1
- ✓ Densité : 1.067

### Conditionnement\*

Bidons 5 L (4 x 5 L) – Jerrican 20 L

\* Plus de conditionnements sur demande

Biodégradable > de 90%.

Conforme à l'arrêté du 08.09.1999 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL – 26400 CREST – Tel : 04 75 25 50 21 – [contact@hagral.fr](mailto:contact@hagral.fr)